

ВНОСИТЕЛ: “ЕРАТО” АД

6300 Хасково, бул. Съединение 67, тел.: 038/ 60 30 47



ИНСТРУКЦИЯ

за монтаж и експлоатация

**Слънчев колектор с висока
производителност**
CFK-1 / TopSon F3-1 / TopSon F3
TopSon F3-Q

WOLF

РЕДАКЦИЯ 2007

Съдържание

1. Технически данни.	3
2. Указания.	4
3. Хидравлично оразмеряване на инсталацията.	5
4. Разширителни съдове.	6
5. Примерна схема на свързване на слънчев колектор TopSon F3, TopSon F3-1, CFK-1.	7
6. Общи подготвителни работи.	7
8. Прокарване на тръби и монтаж на датчици.	10
9. Указания за пускане в експлоатация.	11
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ	12

1. Технически данни.

Колектор	CFK-1/ /вертикален монтаж/	Top Son F3-1 /вертикален монтаж/	TopSon F3 /вертикален монтаж/	TopSon F3-Q /хоризонтален монтаж/
Рамка	Вана от алюминий, устойчива на корозия			
Размери (ВxДxШ) външни ръбове	2099x1099x110 мм	2099x1099x110 мм	2099x1099x110 мм	2099x1099x110 мм
Обща повърхност	2,3 м ²	2,3 м ²	2,3 м ²	2,3 м ²
Абсорбционна повърхност	2,0м ²	2,0 м ²	2,0 м ²	2,0 м ²
Тегло (празен)	36 кг	40 кг	40 кг	41 кг
Вместимост	1,1 литра	1,7 литра	1,7 литра	1,9 литра
Абсорбер	Мед-Мед	Алуминий-Мед	Мед-Мед	Мед-Мед
Стъкло	Ултразвуково заварен абсорбер, високо ефективно селективно покритие			
	3,0мм	3,2мм	3,2мм	3,2мм
Изолация	Трислойно, предварително термично подсилено, изпитано срещу градушка			
Присъединителни размери	Минерална вата 60мм			
Холендроми гайки G 3/4				
Ъгъл на поставяне	300 до 500 (450)	300 до 500 (450)	300 до 500 (450)	300 до 500 (450)
Оптичен ъгъл на действие *	71,2%	-	82,1%	81,9%
Коеф. на топлинни загуби к1 *	3,536 W/(m K ²)	-	3,312 W/(mK ²)	3,312 W/(m K ²)
Коеф. на топлинни загуби к2*	0,0084 W/(m ² K ²)	-	0,0181 W/(m ² K ²)	0,0181 W/(m ² K ²)
Допустима работна температура*	196°C	-	198°C	198°C
Коефициент на лъцепоглъщане*	95,2%	-	93%	93%
Топлинен капацитет С *	8,1 kJ/(m ² K)	-	5,5 kJ/(m ² K)	6,3 kJ/(m ² K)
Макс. допустимо работно налягане	10 бара	10 бара	10 бара	10 бара
Топлоносител	AHRO (неразреден)			
Препоръчителен дебит през колектора	30 до 90 ltr. / h x колектор			
Загуби от налягане 50 ltr./h	-	30mbar	30mbar	30mbar
Загуби от налягане 90 ltr./h	-	83mbar	83mbar	83mbar


2. Указания.

Колекторите трябва да бъдат ориентирани на юг. Ако посоката се отклонява от това предписание, моля обърнете се към нашите специалисти. Близките постройки, комини и др. трябва да хвърлят възможно най-малко сянка върху колекторите.

В области с обилен снеговалеж трябва да се вземе под внимание свличането на снегът от колектора. Под колектора не трябва да има никакви издатини или постройки по покрива. От съображения за сигурност напречните опорни дъски и керемидите на покрива, разположени под колектора не трябва да бъдат повредени (напукани, пробити, остатели), защото е възможно да се счупят под голямата тежест на снега. При съмнение от счупване на напречни греди и/или керемиди трябва да се сменят.

Примери за свързване на тръби

Едно колекторно поле се състои от максимално пет колектора при едностранно свързване на тръбите отляво или отдясно и от максимално десет колектора при двустранно свързване на тръбите.



3. Хидравлично оразмеряване на инсталацията.

◆ Колекторите могат да работят със специфичен силен поток (т. нар. Хай-флоу).

Предимства: Колекторът се охлажда добре = по-висока степен на ефективност, ниски загуби на топлина при тръбите на предварителния поток,

Недостатъци: висока загуба на налягане = силна помпа, голямо напречно сечение на тръбите;

◆ Колекторите могат да работят със специфичен слаб поток (т. нар. Лоу-флоу). Този режим притежава точно обратните предимства на Хай-флоу. Допълнително предимство поради по-високата температура на предварителния поток е по-ефективната работа на акумулатора.

**Поток: High-Flow
(90 л/ч*Koll), ANRO
20 °C**

Брой колектори	Обща дължина на тръбния път	Тръбен път Ø mm	Вид помпа
2	до 10 м	15 x 1	25-40
	до 20 м	18 x 1	25-40
	до 60 м	15 x 1	25-60
	до 140 м	18 x 1	25-60
3	до 10 м	18 x 1	25-40
	до 30 м	15 x 1	25-60
	до 80 м	18 x 1	25-60
4	до 50 м	18 x 1	25-60
	до 100 м	18 x 1	25-80
	до 120 м	22 x 1	25-60
5	до 40 м	18 x 1	25-60
	до 90 м	18 x 1	25-80
	до 100 м	22 x 1	25-60
6	до 30 м	18 x 1	25-60
	до 60 м	18 x 1	25-80
	до 60 м	22 x 1	25-60
	до 160 м	22 x 1	25-80
7	до 10 м	22 x 1	25-60
	до 30 м	28 x 1,5	25-60
	до 80 м	22 x 1	25-80
8	до 50 м	22 x 1	25-80
	до 140 м	28 x 1,5	25-80
9	до 10 м	22 x 1	25-80
	до 50 м	28 x 1,5	25-80

Поток: Low-flow (50 л/ч*Koll), ANRO 20 °C

Брой колектори	Обща дължина на тръбния път	Тръбен път Ø мм	Вид помпа
2	до 20 м	12 x 1	25-40
	до 60 м	15 x 1	25-40
3	до 10 м	12 x 1	25-40
	до 30 м	15 x 1	25-40
4	до 35 м	12 x 1	25-60
	до 100 м	15 x 1	25-60
	до 20 м	15 x 1	25-40
5	до 60 м	18 x 1	25-40
	до 80 м	15 x 1	25-60
	до 10 м	15 x 1	25-40
6	до 40 м	18 x 1	25-40
	до 60 м	15 x 1	25-60
	до 10 м	15 x 1	25-40
7	до 30 м	18 x 1	25-40
	до 40 м	15 x 1	25-60
	до 100 м	18 x 1	25-60
8	до 20 м	18 x 1	25-40
	до 30 м	15 x 1	25-60
	до 80 м	18 x 1	25-60
9	до 25 м	15 x 1	25-60
	до 50 м	15 x 1	25-80
	до 60 м	18 x 1	25-60
	до 18 м	15 x 1	25-60
10	до 40 м	15 x 1	25-80
	до 80 м	18 x 1	25-80
	до 100 м	18 x 1	25-80
	до 40 м	18 x 1	25-60
	до 80 м	18 x 1	25-80
	до 80 м	22 x 1	25-60


4. Разширителни съдове.

Минимална големина на разширителния съд	Плосък колектор F3 / CFK	Плосък колектор F3-Q
18 литра	До 3 колектора	До 3 колектора
25 литра	До 5 колектора	До 5 колектора

Всички данни са препоръчителни и могат да се различават в зависимост от инсталацията.

5. Примерна схема на свързване на слънчев колектор TopSon F3, TopSon F3-1, CFK-1.

Колекторите от тип TopSon F3-Q са предназначени за хоризонтален монтаж.



6. Общи подготвителни работи.

Транспорт и складиране

- Транспортирайте и складирайте колекторите само с опаковъчните лайсни и палети;
- Не транспортирайте повече от 16 колектора наведнъж и не складирайте повече от 24 колектора един върху друг;
- Не превозвайте колекторите със стъклото надолу;
- При транспорт не носете колекторите за неговите присъединителните тръби и не го оставайте да се крепи на същите, за да се избегнат повреди;
- Не поставяйте обратната страна на колектора на неравна повърхност;
- Складирайте колекторите на сухи и чисти ненапрашени места;
- До пускане на колекторите в експлоатация покривайте стъклената им повърхност.

Монтаж

Монтажът и въвеждане в експлоатация трябва да се извърши от обучен специалист. Същият поема отговорността за правилната инсталация и първото въвеждане в експлоатация.

Подготвителни работи за монтаж.


Тези дейности трябва да се извършат на покрива преди транспортиране на колекторите (изключение прави монтажа върху хоризонтален покрив).



Внимание! Компенсаторите се монтират само откъм късите подпорни връзки. При едностранно свързване на тръби отляво (пример на скицата) късите подпорни връзки са от дясната страна. За едностранно свързване на тръби отляво колекторът трябва да се завърти / обърне на 180°.

Преди затягане на връзките се уверете, че уплътненията са поставени в холандровите гайки.

При монтажа на елементите за връзка, компенсаторите и тапите трябва да се държи застопоряваща за колектора гайка.



* Елементите са обект на допълнителна поръчка.

Пример за подреждане: 3 колектора, изправени на тясната страна CFK-1, TopSon F3, TopSon F3-1, еднострално свързване отляво.

Елемент за връзка на предварителния поток *

Втулка за потапяне *

Елемент за връзка на обратния поток *
(задължителен при монтаж вътре в покрива)

Компенсатори *

Налице ли са всички уплътнения?

Щифт/болт с резба
M 8x30 на долната страна на колекторите *

2 тапи *

Пример за подреждане: 3 колектора, поставени на дългата страна Top Son F3-Q, еднострално свързване отляво.

Елемент за връзка на предварителния поток *

Втулка за потапяне *

Елемент за връзка на обратния поток *
(задължителен при монтаж вътре в покрива)

Компенсатори *

Налице ли са всички уплътнения?

Щифт/болт с резба
M 8x30 на долната страна на колекторите *


2 тапи *

* Елементите са обект на допълнителна поръчка.

7. Съвети при инсталацирането.

- Колекторите могат да бъдат свързани еднострочно (до 5 колектора един до друг) или разнострочно диагонално (до 10 колектора един до друг).
- Тръбите близо до колектора достигат температури $>180^{\circ}\text{C}$ в състояние на покой.
- Разрешено е използването само на доставените уплътнения.
- Трябва да се поставят изолационни материали, устойчиви на температура ($>1800^{\circ}\text{C}$), а навън те трябва да са устойчиви и на ултравиолетови лъчи и неблагоприятни климатични условия.
- Да не се използват поцинковани тръби, фитинги и др.
- Не използвайте колекторите за проточко загряване на битово горещата вода.
- Монтирайте тръбите на подаващата и връщаща линия така, че да не се получават въздушни джобове, или сложете кранове за ръчно обезвъздушаване.
- Инсталрайте обезвъздушител в най-високата точка на инсталацията.
- Задължително монтирайте разширителен съд.

8. Прокарване на тръби и монтаж на датчици.



* Елементите са обект на допълнителна поръчка.

Проверка на херметичността на инсталацията.

Проверка се извършва само при покрити колектори.

Преди проверката инсталацията трябва да се промие многократно. Тогава се извършва първата проверка на уплътненията. След това инсталацията се източва изцяло.

За проверка на уплътнението трябва да се поставят предпазен вентил 6 бара и манометър към тръбите.

Проверката трябва да се извърши с АНРО. Тя протича при налягане 5-6 бара и продължава поне 15 минути.

След проверката за плътността, или при пускане в експлоатация, налягането в инсталацията се понижава на 3 бара.

9. Указания за пускане в експлоатация.

Предварителни условия:

- Извършен е тестът за уплътнение;
- Инсталацията е напълнена с антизамръзваща течност АНРО. Налягането в инсталацията в студено състояние е около 3 бара;
- Целият соларен кръг е обезвъздушен. За целостно обезвъздушаване се отварят обезвъздушителни елементи;
- Включете циркулационната помпа. След пълнообезвъздушаване затворете всички обезвъздушителни елементи;
- Инсталацията е готова за експлоатация.

При пускането в експлоатация се контролират следните точки:

- Плътността на инсталацията;
- Избира се скорост на помпата ;
- Настройва се дебита;
- Обезвъздушителите се поставят в автоматична позиция;
- Сервизният специалист дава указания и предава ръководството за експлоатация.

След пускането в експлоатация се отстранява покритието на колекторите.



Внимание: Съответните инструкции, например за колекторите, помпата и управлението трябва внимателно да се спазват (особено тези за наляганията и температурата).

Поддръжка:

Ако е възможно, не изключвате инсталацията по време на нейното обльчване от слънчеви лъчи.

Поне веднъж годишно проверявайте налягането и функционирането на инсталацията.



Внимание: Като вещество, пренасяще топлина, може да се използва единствено неразреден АНРО, за да се задоволят изискванията за устойчивост на замръзване (до - 30°C) и защита от корозия.

Използвайте управлението с марка WOLF, които защитават Вашата инсталация във времето, когато нямаете нужда от топла вода (например, когато сте в отпуска).

Според условията на работа, АНРО трябва да се проверява на всеки 2 до 5 години (рН стойност > 7), с цел навременно предотвратяване унищожаването на тръбите.

Когато налягането на инсталацията се колебае рязко или АНРО изтича от предпазния вентил е необходимо да се консултирате със специалист.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Производителят гарантира за правилната и безотказна работа на изделието само при спазени изисквания за монтаж и експлоатация, при въвеждането в действие и при обслужването.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ при:

- неспазени условия за монтаж и експлоатация
- правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или от други неуспешни лица
- неправилно съхранение и транспортиране

Всеки гаранционен ремонт трябва да бъде записан в гаранционната карта.

Гаранционният срок се прекъсва за времето от рекламирането до отстраняване на повредата.

Гаранционният срок е 24 месеца.

Гаранцията на изделието започва да тече от деня на въвеждането му в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на продажба.

Гаранцията важи само при представена фактура и оригинална гаранционна карта.

„ЕРАТО” АД - Хасково

Фирма продавач:

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Изделие:

Фабр. номер Дата на произв.:

Гаранционен срок:

/Гаранционният срок не обхваща стъклото/

Купувач:
(подпис)

Продавач:
(подпис)

Въведен в експлоатация на:
(дата)

Сервизна организация/техник:
(подпис и печат)

СПИСЪК НА ПРОВЕДЕНИТЕ ГАРАНЦИОННИ РЕМОНТИ

Дата на постъпване в сервиза	Описание на дефекта	Дата на предаване на клиента	Подпис на лицето, извършило ремонта

6300 Хасково, бул. Съединение 67
тел.: 038/603047, факс: 038/603045
e-mail: office_haskovo@erato.bg, www.erato.bg
София, ул. "Неделчо Бончев" 10
тел.: 02/9783990, 9787860, факс: 02/9780744
тел. на потребителя: 0888000887

Предпечат: • ЕРАТО РЕКЛАМА • тел 038/603032
Печат: • РОДОПИ КЪРДЖАЛИ ЕООД • тел. 0361/6 22 12